

Savutoiminnon laitekotelo Asennusohje ELQZ-2-528-1-1, GOLD

1 Yleistä

Savutoiminnon laitekotelo koostuu läpinäkyvällä kannella varustettuun laatikkoon asennetusta ohjausyksiköstä. Kotelossa on tarvittavat liittimet ulkoista liitintää varten. Laitekotelo on varustettu läpivientiaihioilla.

2 Käyttöalue

Laitekoteloä käytetään savunilmaisimien ELQZ-2-428-2 kanssa. Vikatilanteessa yksikkö ohjaa peltiä ja pysäyttää koneen sekä tekee hälytyksen. Liitettyjen peltimoottoreiden on toimittava 230 V syötöllä.

3 Asennus

Laitekotelo asennetaan neljällä ruuvilla seinälle, koneeseen tai vastaavaan.

4 Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 VAC, 50–60 Hz
Tehonkulutus (ohjausyksikkö)	1,8 VA
Kotelointiluokka	IP 67
Ympäristön lämpötila	0-50 °C
Mitat (L x K x S))	175 x 125 x 100 mm
Paino	740 g



5 Sähköliitännät

Sähköliitännän saa tehdä vain pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

6 Ohjausyksikön toiminta

Vihreä valodiodei palaa, kun yksikössä on jännite ja se on normaalikäytössä. Oikosulussa, jännitekatkoksa tai savu-kaasuilmassa hälytysrele avautuu ja punainen valodiodei syttyy. Jos ilma on likaantunut, syttyy keltainen valodiodei ja huoltohälytyksen rele sulkeutuu. Hälytys palautetaan ohjausyksikön reset-painikkeella. Kun ohjausyksikkö on palautettu, täytyy myös hälytys palauttaa GOLD-koneen käsipäätteeltä.

