

Asennusohje, laiterasia savutoimintoa varten TBLZ-1-48-1 GOLD/COMPACT

1. Yleistä

Laiterasia savutoiminnolle koostuu ohjausyksiköstä , joka on asennettu läpinäkyvällä kannella varustettuun rasiaan. Laiterasiassa on tarvittavat liittimet ulkoista liitäntää varten.

Laiterasia on varustettu irrotettavilla läpivienneillä.

2. Käyttöalue

Laiterasiaa käytetään yhdessä savutunnistimien TBLZ-2-49-a kanssa. Vikailmaisun yhteydessä yksikössä on toiminnot peltien ohjausta, koneiden pysäytystä sekä hälytystä varten. Kytkeytyen peltitoimilaitteiden pitää toimia 230 V syötöllä.

3. Toiminta savuohjausyksikkö

Ohjausyksikkö on suunniteltu täyttämään luotettavalle palosuojaukselle asetettavat vaatimukset yhdessä savutunnistimemme kanssa. Ohjausyksikössä on relekoskettimet peltien ja puhaltimien ohjaukseen. Savuhälytyksen lisäksi ohjausyksikössä on huoltohälytys- ja vikahälytysreileillä.

Savuhälytyksen yhteydessä syttyy punainen merkkivalo ja hälytysreleet päästävät.

Savutunnistimen huoltohälytyksen yhteydessä huoltohälytyksen merkkivalo vilkkuu nopeasti yhden minuutin ajan. Sen jälkeen huoltohälytysrele vetää ja merkkivalo palaa jatkuvasti. Jos tunnistimen huoltohälytys uusiutuu, rele päästää ja merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti: hälytysmuisti.

Oikosulku ja katkos aiheuttavat relevian ja hälytysreleet aktivoidaan samalla kun kyseinen merkkivalo aktivoidaan (katkos, noin 10 sekunnin viive). Jos oikosulku tai katkos uusiutuu, releet päästävät ja kyseinen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti: hälytysmuisti.

Releiden palautus: pidä nollauspainike painettuna 5 sekunnin ajan.

4. Asennus

Laiterasia asennetaan seinään, koneeseen tai vastaavaan neljällä ruuvilla.

5. Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 VAC, 50-60 Hz
Tehonkulutus (ohjausyksikkö)	1,8 VA
Kotelointiluokka	IP 65
Ympäristön lämpötila	0 -50°C
Mitat (LxKxS)	175 x 125 x 100 mm
Paino	740 g



