

Installation af håndterminal IQnavigator med WLAN, TBLZ-1-71-2 GOLD

1. Generelt

For håndtering af håndterminal og funktioner, se GOLD drifts- & vedligeholdelsesvejledning. I denne vejledning behandles kun det, der adskiller standard håndterminal IQnavigator uden WLAN fra håndterminal IQnavigator med WLAN.

Funktioner, som kun fungerer, når håndterminalen er ledningsforbundet, er manuel test og IQnavigator.

Kun en håndterminal IQnavigator (WLAN eller standard) kan benyttes til et styrekort IQlogic.

Håndterminal IQnavigator med WLAN kan kun benyttes trådløst til det styrekort, den sidst var ledningstilsluttet til.

Batterier i håndterminal IQnavigator med WLAN oplades enten via standardkabel til styrekortet eller ved hjælp af tilbehøret netadapter IQnavigator TBLZ-1-70 (se separat vejledning).

2. Anvendelsesområde

Håndterminal IQnavigator TBLZ-1-71-2 er forberedt til at kunne tilsluttes trådløst til GOLD-aggregatets styrekort IQlogic.

3. Installation

Tilslut håndterminalen til styrekort via standardkablet. Håndterminal og styrekort synkroniseres da automatisk.

Aktiver trådløst netværk under Funktioner/Kommunikation.

Aktiver Trådløs IQnavigator under Funktioner/IQnavigator.

Træk kabel ud mellem håndterminal og styrekort.

Parat til anvendelse.

4. Data

Batteritid:	2-4 timer afhængigt af brug
Rækkevidde:	5-15 meter, afhængigt af forhold



Ekstra indikatorsymboler



Niveau batteriopladning



Niveau signal