

Installation Bedienterminal IQnavigator mit WLAN TBLZ-1-71-2 GOLD

1. Allgemeines

Für die Bedienung des Bedienterminals und der Funktionen, siehe GOLD Betriebs & Wartungsanleitung. In dieser Anleitung wird nur der Unterschied zwischen Standardbedienterminal IQnavigator ohne WLAN und Bedienterminal IQnavigator mit WLAN behandelt.

Die Funktionen Manueller Test und IQnavigator funktionieren nur, wenn das Bedienterminal per Kabel angeschlossen ist.

Für eine Steuerkarte IQlogic kann nur ein Bedienterminal IQnavigator (WLAN oder Standard) verwendet werden.

Die drahtlose Verwendung des Bedienterminals IQnavigator mit WLAN ist nur für die Steuerkarte möglich, an die es zuletzt über Kabel angeschlossen war.

Die Akkus im Bedienterminal IQnavigator mit WLAN werden entweder über ein Standardkabel zur Steuerkarte oder mithilfe des Zubehörs Netzadapter IQnavigator TBLZ-1-70 (siehe gesonderte Anleitung) geladen.

2. Anwendungsbereich

Das Bedienterminal IQnavigator TBLZ-1-71-2 ist für den drahtlosen Anschluss an die Steuerkarte IQlogic des GOLD-Geräts vorgesehen.

3. Installation

Schließen Sie das Bedienterminal über ein Standardkabel an die Steuerkarte an. Bedienterminal und Steuerkarte werden dann automatisch synchronisiert.

Aktivieren Sie das drahtlose Netzwerk unter Funktionen/Kommunikation.

Aktivieren Sie Drahtloser IQnavigator unter Funktionen/IQnavigator.

Ziehen Sie das Kabel zwischen Bedienterminal und Steuerkarte heraus.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

4. Daten

Akkulaufzeit:	2–4 Stunden, abhängig von der Verwendung
Reichweite:	5–15 Meter, abhängig von den Verhältnissen



Hinzukommende Indikatorsymbole



Ladezustand Akku



Signalpegel