

Asennus, IQnavigator-käsipäätte WLAN-yhteydellä TBLZ-1-71-2 GOLD

1. Yleistä

Käsipäätteen käyttö ja toiminnot, katso GOLD-koneen käyttö- ja huolto-ohje. Tässä ohjeessa käsitellään vain IQnavigator-vakiokäsipäätteen ilman WLAN-yhteyttä ja WLAN-yhteydellä varustetun IQnavigator-käsipäätteen eroja.

Manuaalinen testi ja IQnavigator toimivat vain, kun käsipäätte on kytketty kaapelilla.

Vain IQnavigator-käsipäätettä (WLAN tai vakio) voidaan käyttää IQlogic-ohjauskortin kanssa.

IQnavigator-käsipäätettä WLAN-yhteydellä voi käyttää vain sen ohjauskortin kanssa, johon se oli viimeksi kytketty kaapelilla.

IQnavigator WLAN -käsipäätteen akut ladataan joko ohjauskorttiin kytketyn vakiokaapelin kautta tai lisävarusteena saatavalla IQnavigator TBLZ-1-70 -virtalähteellä (katso erillinen ohje).

2. Käyttökohteet

IQnavigator TBLZ-1-71-2 -käsipäätte voidaan liittää langattomasti GOLD-koneen IQlogic-ohjauskorttiin.

3. Asennus

Kytke käsipäätte ohjauskorttiin vakiokaapelilla. Käsipäätte ja ohjauskortti synkronoidaan automaattisesti.

Aktivoi langaton verkko valikossa Toiminnot/Tiedonsiirto.

Aktivoi langaton IQnavigator valikossa Toiminnot/IQnavigator.

Irrota käsipäätteen ja ohjauskortin välinen kaapeli.

Valmis.

4. Tiedot

Käyttöaika akulla: 2-4 tuntia käytöstä riippuen

Kantama: 5-15 metriä olosuhteista riippuen



Tulevat ilmaisinsymbolit



Akun lataustaso



Tasosignaali