

Asennusohje

Suodatin SILVER C SD -koneen kokoihin 04/05, 07/08 ja 11/12

1. Yleistä

Suodatin tulo- tai poistoilmakoneelle SILVER C SD, koot 04/05, 07/08 ja 11/12, toimitetaan aina irrallisena asennuspaikalla tapahtuvaa asennusta varten.

Suodattimen mukana toimitetaan kaikki asennukseen tarvittavat osat:

1 kpl F5- tai F7-suodatinsarja

1 kpl kilpi, puhallin + suodatin, vaihtoa varten

4 kpl muovitulppia kilpeä varten

D-lista

2. Asennus

Suodatin

Avaa koneen tarkastusluukku. Asenna D-lista, katso piirros. Tarkasta, että suodattimen lukitus on auki (jos se on kiinni, vedä suodattimen lukitusta itseesi päin). Aseta suodatin suodatinkiskoihin ja työnnä suodatin niin syväälle kuin se menee. Lukitse suodatin painamalla suodattimen lukitus sisään.

Kilpi, suodatin+puhallin

Koneen tarkastusluukussa on puhallinsymbolilla varustettu kilpi. Tämän tilalle on vaihdettava mukana toimitettu kilpi, jossa on suodatin- ja puhallinsymboli.

