



Ce document doit être disponible dans la centrale de traitement d'air ou à proximité.
Pour plus d'informations, voir les instructions d'installation et de maintenance.

FONCTIONNEMENT NORMAL – MODIFICATION TEMPORAIRE

Généralement, la centrale COMPACT Air ne nécessite aucune intervention après l'introduction de nouveaux paramètres. Toutefois, dans certaines circonstances, le débit d'air doit être adapté.

Pour effectuer un changement temporaire, sélectionner la fonction souhaitée à l'aide de la touche  et confirmer avec la touche  du panneau de commande.

√ **FONCTIONMT NORMAL**
FONCTMT PROLONGÉ
AÉRATION >>

Lorsque la pièce doit par exemple être utilisée le soir et que l'horloge est réglée pour faire fonctionner la centrale à basse vitesse, activer le FONCTIONNEMENT PROLONGÉ. Les ventilateurs de l'unité fonctionneront alors à grande vitesse pour une durée déterminée (réglage d'usine: 45 minutes).

FONCTIONMT NORMAL
√ **FONCTMT PROLONGÉ**
AÉRATION >>

Lorsque de nombreuses personnes occupent la pièce simultanément, la fonction d'AÉRATION peut être activée (de préférence lors d'une pause). Les ventilateurs de l'unité fonctionneront alors à grande vitesse pour une durée déterminée (réglage d'usine: 15 minutes) afin d'essayer d'obtenir la température d'air introduit prédéfinie.

FONCTIONMT NORMAL
FONCTMT PROLONGÉ
√ **AÉRATION** >>

Lorsque la durée des fonctions FONCTIONNEMENT PROLONGÉ et AÉRATION est écoulée, l'unité COMPACT Air retourne automatiquement en mode normal de fonctionnement.

Ces deux fonctions peuvent être annulées avant le moment prévu à l'aide de la touche  du panneau de commande et en sélectionnant ensuite FONCTIONNEMENT NORMAL.

ALARMES

Lorsqu'une alarme est activée, le texte correspondant est affiché sur l'écran. Ce texte explique le problème et peut également faire référence à une explication détaillée des instructions de maintenance.

Parallèlement, une diode rouge clignote sur le panneau de commande.

La personne responsable du fonctionnement de l'unité doit alors être contactée pour solutionner le problème.

*** ALARM No.7 ***
AIR DE EXTRAIT,
SONDE DEFECTUEUSE.
RES?