

# Aktivering av filtervakt

## Filter til GOLD SD 004-120

---

Aktivering av filtervakt må gjøres for de filtrene som skal overvåkes. Aktivering skjer i GOLD-aggregatets håndterminal under Installasjon/Funksjoner/Filter, se GOLD-aggregatets drift- & vedlikeholdsanvisning.

Koden til installasjonsmenyen er 1111.

Innstillinger:

Verdi	Innstillings- område	Fabrikk- innstilling
Funksjon	Ikke aktiv/TL/AL TL+AL	Ikke aktiv



