

## Höja temperaturen



1. Tryck på ▲ Upp tills önskad temperatur visas.



2. Tryck OK eller vänta 3 sekunder.

## Sänka temperaturen



1. Tryck på ▼ Ner tills önskad temperatur visas.



2. Tryck OK eller vänta 3 sekunder.

## Symboler



= Värme.



= Närvaro.



= Kyla.

AUTO = Driftläge Automatiskt.



= Fullt batteri.

ECON = Driftläge Ekonomi.



= Halvfullt batteri.

STOP = Driftläge Standby.



= Tomt batteri.

EMERG = Driftläge Nödläge.



= Öppet fönster.

## Energispar

För att spara energi finns driftläget ECON. Det aktiveras automatiskt när ingen har befunnit sig i rummet under en viss tid. CONDUCTOR W1 övergår till driftläge AUTO så snart någon kommer in i rummet igen. Kräver installation av närvarogivare.

## Kontakt och information

Kontakta den som är ansvarig för fastigheten om klimatsystemet inte fungerar som det ska eller om batteriet är slut.

Information om CONDUCTOR W1 samt kontaktuppgifter till Swegon finns på [www.swegon.se](http://www.swegon.se)