

Ersättning drivenhet GOLD, stl 2-3, version 4/ Replacement motor drive unit GOLD, sizes 2-3, version 4

1. Montering

Stoppa aggregatet och slå av säkerhetsbrytaren innan drivenhet byts.

Byt ut drivenheten.

Kontrollera att elektrisk anslutning på aggregatets kraftkort överensstämmer med inringat område i skiss nedan.

Spänningssätt aggregatet och kontrollera att drivenheten fungerar korrekt under drift.

1. Mounting

Stop the AHU and switch off the safety switch before the motor drive unit is replaced.

Replace the motor drive unit.

Check that electrical connections to AHU power connection board conform to circled area in sketch below.

Apply supply voltage and check that the motor drive unit functions correctly during operation.

