

## MONTERINGSVEJLEDNING, DÆKPLADE MOD LOFT, CACZ-1-07

1. Ved normal installation (rørene tilsluttet opad eller bagud) kræves der intet værktøj til at montere tilbehøret dækplade mod loft, da alle nødvendige huller m.m. er forstansede i aggregat og plader.

2. Hvis der trækkes kanaler ud til siden, skal de nødvendige huller laves i den gavplade, hvor kanalerne skal gå – eller gavpladen kan helt udelades.

3. Ved installationen skal der være en luftspalte mellem loft og plade på ca. 30 mm for at tillade indstrømning af udsugningsluft til udsugningsluftindtaget.

4. Før monteringen påbegyndes, skal den medfølgende liste sættes fast i underkanten af gavle og front, se tegningen.

5. Monteringsrækkefølge:

a) Dækpladegavle  
(sørg for, at de tre låseflige placeres mod fronten og forsiden af aggregatet)

b) Støttevinkel i bagkanten af aggregatet.

c) Frontplade

6. Hvis flere dækplader skal stables oven på hinanden, skal fligene på pladerne bøjes udad med hånden og næste dækplade monteres som beskrevet under punkt 5.

