

Монтаж верхней панели, CACZ-1-07

1. В обычном случае монтажа (воздухо- воды- вверх или назад) не требуется никакой инструмент для монтажа верх- ней панели, т.к. все монтажные отвер- стия выполнены на фабрике.

2. Если воздуховоды ведутся в сторону, то необходимо выполнить соответству- ющее отверстие в верхней панели, ли- бо можно вообще обойтись без одной короткой стороны (боковой) верхней панели.

3. Необходимо оставить расстояние примерно 30 мм между агрегатом и верхней панелью, чтобы поток отра- ботанного воздуха мог свободно посту- пать в агрегат.

4. Перед собственно монтажом необ- ходимо прикрепить к нижнему канту фронт-листа и боковых листов верх- ней панели (см. эскиз ниже) прилагае- мую ленту.

5. Порядок монтажа:

- а) Боковые листы верхней панели (три монтажных конца -отмечены темным на боковом листе эскиза-должны совпасть с фронтом и пе- редней стороной агрегата)
- б) Опорный угольник в заднем канте агрегата
- с) Фронт-лист

6. При монтаже нескольких верхних панелей друг на друга, монтажные концы листов загибаются вручную и следующая верхняя панель монтирует- ся на предыдущую, как в п.5.

