

Vejledning U-rørsmanometer, TBXZ-1-88 SILVER C

1. Generelt

U-rørsmanometer benyttes til at måle trykfald over filter eller ventilator.

2. Montering

Monter U-rørsmanometer på et passende sted med skrue. Påfyld den medfølgende væske.

Filter, tilslutning af slanger

Bor to gennemgående huller til luftnipler i aggregatets inspektionsdæksel foran det aktuelle filter, et før og et efter filteret (set i luftretningen).

Skru de medfølgende luftnipler fast i hullerne.

Træk og tilslut de medfølgende slanger fra luftnipler til manometer.

Ventilator, tilslutning af slanger

Bor to gennemgående huller til luftnipler i aggregatets inspektionsdæksel så tæt på hængselsiden som muligt, foran den aktuelle ventilator.

Skru de medfølgende luftnipler fast i hullerne.

Medfølgende slanger (blå+hvid, liggende i teknikrummet) er fra fabrikken tilsluttet ventilatorens målepunkter og skal trækkes til luftnipler på inspektionsdækslets indvendige side.

Træk og tilslut de medfølgende slanger fra luftnipler til manometer.

3. Tekniske data

Mål	180 x 30 mm
Skala	0-1200 Pa



