

Installation af efterfilterdel TCFB/TCFBS GOLD/SILVER C

1. Generelt

Efterfilterdel TCFB monteres i anlæg, hvor der kræves yderligere filtrering af tilluften.

Efterfilterdel monteres i tilluften efter aggregatet.

Store posefiltre i filterklasse F7 eller F9.

GOLD:

Monteret trykføler fås som standard. Alarmgrænse og aktuelt filtertryk kan aflæses i GOLD-aggregatets håndterminal.

2. Vedligeholdelse

Når filteralarm er udløst, skal filtrene udskiftes.

Bestil nye filtre hos Swegon eller en af Swegons repræsentanter. Opgiv aggregatets størrelse.

Afmontering af filtre

Træk ud i håndtagene (A) for at frigøre filtrene fra filterholderen. Tag filtrene ud, se skitsen.

Benyt denne lejlighed til at rengøre filterrummet, mens filtrene er fjernet.

Montering af nye filtre

Før filtrene ind i filterholderen. Stræk samtidig filterposerne ud, så de ikke hænger i, bliver beskadigede eller foldes.

Før filtrene så langt ind som muligt i efterfilterdelen, og tryk let på filterrammerne, så de slutter tæt.

Tryk på håndtagene (A), så filtrene klemmes på plads i filterholderen.

GOLD:

Udfør filterkalibrering.

3. Installation

For montering af efterfilterdel i kanalsystem, se separat vejledning til Montering af kanaltilbehør.

5. Elektrisk tilslutning

GOLD:

Trykføleren tilsluttes elektrisk til valgfri COM6-COM11 bus-kontakt på aggregatets styrekort. Dette sker ved hjælp af det medfølgende kabel.

Kontroller, at trykfølerens funktionsomskifter står i position A.



