


Основные группы меню дисплея GOLD размеры 11-32, версия B

Функциональные кнопки

- ↓ Шагать вперед (1 шаг) к следующему меню в группе.
- ↑ Шагать назад (1 шаг) к следующему меню в группе.
- RET Ретур-возврат к предыдущему уровню меню (главному или старт-меню).
- ПРОГ Менять показатели в показываемой картинке (изменения подменю).
- + Повышать значения выделенных цифр.
- Понижать значения выделенных цифр.
- Шагать вперед, чтобы выделить новую цифру/ряд. Затем- возврат к первой картинке.
- ← Шагать назад, чтобы выделить новую цифру/ряд. Затем- возврат к первой картинке.

Ниже приведен обзор групп меню для пользователя. Подробная информация имеется в инструкции по обслуживанию



После замены фильтров- выполни калибровку фильтров, а также внутреннюю чистку !

Наклеивается на или при агрегате после удаления защитной пленки.