

Контроль фильтра GOLD SD 14-120

Для осуществления контроля фильтра необходимо активировать соответствующую функцию автоматики. Это делается в ручном терминале/дисплее GOLD-агрегата в меню Настройки/Функции/Фильтр, см. инструкцию агрегата GOLD.

Код меню 1111.

Установки:

Значения

Функция

Зона

установок

Не активна/

ПВ/ОВ

ПВ+ОВ

Заводская

установка

Не активна

