

МОНТАЖ ПРЕДФИЛЬТРА TBFA GOLD/SILVER C

1. Общие сведения

Предфильтр TBFA применяется в зданиях с сильно загрязненным отработанным или наружным воздухом для защиты штатного фильтра агрегата GOLD/SILVER C.

В TBFA устанавливается компакт-фильтр из стекловолокна или фильтр из алюминиевой рогожки, оба класса G3.

В компакт-фильтре нет металлических частей, которые обычно усложняют утилизацию. Компакт-фильтр (без рамы) после использования может передаваться авторизированной станции по переработке отходов либо сжигаться.

Фильтр установлен в раму, вставляемую в направляющие. Рама и направляющие изготовлены из стального листа с алюминиевым покрытием, класса окружающей среды C4. Фильтр легко вынимается.

На секции фильтра размещены нипели подключения U-манометра или датчика давления.

GOLD: Датчик давления TBLZ-1-23-а имеется как принадлежность и позволяет увидеть в ручном терминале агрегата GOLD актуальные границы тревог и падение давления на фильтре.

2. Обслуживание

Компакт-фильтр должен быть заменен, а алюминиевый фильтр может промываться, когда падение давления достигло расчетного максимума, однако, не реже одного раза в год. Для корректного расчета максимального падения давления используйте нашу программу подбора.

Секция фильтра с компакт-фильтром:

При замене фильтр должен размещаться окрашенной стороной к сетке и плотно зажиматься.

При обратном монтаже кассета фильтра должна монтироваться к агрегату стороной, оснащенной сеткой, см. рис. справа.

3. Монтаж

Для монтажа предфильтра в систему воздуховодов см. специальную инструкцию "Монтаж принадлежностей - воздуховод".

