

Aktivering af filterovervågning

Filter til GOLD SD 004-120

Aktivering af filterovervågning skal ske for de filtre, der skal overvåges. Aktivering sker i GOLD-aggregatets håndterminal under Installation/Funktioner/Filtre, se GOLD-aggregatets drifts- & vedligeholdelsesvejledning.

Koden til installationsmenuen er 1111.

Indstillinger:

Værdi	Indstillings- område	Fabriks- indstilling
Funktion	Ikke aktiv/IL/UL IL+UL	Ikke aktiv



