

Aktivierung der Filterüberwachung

Filter für GOLD SD 004-120

Die Aktivierung der Filterüberwachung muss für die Filter erfolgen, die überwacht werden sollen. Die Aktivierung erfolgt am Bedienterminal des GOLD-Geräts unter Installation/Funktionen/Filter, siehe Bedien- & Wartungsanweisung des GOLD-Geräts.

Der Code für das Installationsmenü lautet 1111.

Einstellungen:

Wert	Einstellungs- bereich	Werkseitige Einstellung
Funktion aktiv	Nicht aktiv/ZL/AL	Nicht ZL+AL



