

**Anwendungsbereich**

Das Handterminal TuneWISE wird zusammen mit dem Dongle Connect WISE-USB und dem Scanner TuneWISE verwendet, um alle Produkte zu erkennen und mit der Funktion zu verbinden, mit der das WISE-System ausgefüllt werden soll.

TuneWISE wird außerdem für einen Funktionstest von Produkten verwendet, z. B. zum Einlesen von Temperatur und Volumenströmen.

**Allgemeines**

Vor Beginn der Arbeiten muss das beteiligte Personal die gesamte Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Schäden am Produkt oder Teilen davon infolge fehlerhafter Handhabung fallen nicht unter die Gewährleistung, wenn diese Anleitung nicht befolgt wurde. Für weitere Informationen über WISE, siehe die Dokumentation unter [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

**Die Verpackung enthält:**

- 1 Handterminal TuneWISE
- 1 Connect WISE-USB
- 1 Halter
- 4 Schrauben für die Montage des Halters
- 1 Stromadapter
- 1 Netzkabel
- 2 Betriebsanweisungen (TuneWISE und Connect WISE-USB)

**Sicherheit**

Nur von Swegon ausgebildetes Wartungspersonal darf im Zusammenhang mit dem Anschluss von Produkten an das System Eingriffe vornehmen.

**Handhabung**

Das Pairing muss durch qualifizierte und geschulte WISE-Servicetechniker vorgenommen werden.

**Installation**

- Überprüfen Sie, dass das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Montieren Sie den mitgelieferten Halter mit vier Schrauben an einem geeigneten Platz.
- Für die Anschlüsse, siehe Abbildung 2.

*Anweisungen zur Inbetriebnahme erhalten Sie von einem geschulten WISE-Servicetechniker.*

**Fehlersuche**

- Überprüfen Sie, dass das Produkt geladen oder über ein Kabel angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, dass die Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.

**Reinigung**

Benutzen Sie bei Bedarf einen trockenen Lappen zur Reinigung. Wasser, Reinigungs- und Lösemittel oder Staubsauger dürfen nicht verwendet werden.

**Wartung/Unterhalt**

Wenn Sie vermuten, dass das Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an Swegon.

**Abfallentsorgung**

Hat entsprechend lokaler Vorschriften zu erfolgen.

**Garantie**

Garantie oder Wartung gelten nicht / werden nicht verlängert, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder verändert worden ist und eine solche Reparatur, Modifikation oder Veränderung nicht schriftlich von Swegon AB genehmigt worden ist, oder (2) die Seriennummer am Produkt unleserlich geworden ist oder fehlt.

**Technische Daten**

Stromversorgung:	24 VDC
Frequenzband, Bluetooth:	2,45 GHz, IMS-Band (2432–2462 MHz)
Frequenzband, Connect WISE:	2,45 GHz, IMS-Band (2400–2483 MHz)
IP-Schutzklasse:	IP22
Farbe:	Schwarz/Grün
Fallhöhe:	1 Meter
Betriebstemperatur:	-20 – +50°C
Gewicht:	600 g
Abmessungen:	B235 x H136 x T35 mm



Abb. 1. Handterminal TuneWISE mit montiertem Connect WISE-USB.




Abb. 2. Anschlüsse am Handterminal TuneWISE.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Swegon AB, dass die Funkausrüstung TuneWISE mit der Richtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinie ROHS 2011/65/EU übereinstimmt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie auf Swegons Website [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

Diese Erklärung gilt nur dann, wenn die Installation des Produkts gemäß den Anweisungen in diesem Dokument erfolgt ist und keine Änderungen am Produkt vorgenommen worden sind.