



ILVA TRANSFORMATOR med separat styrenhet (I-T-ILY)



ILVA styrenhet med separat omkopplare (I-T-ILY)



Inkopplingsanvisning för ventilationsaggregat eller takfläkt finns i egen produktmanual.