

# Installation af holder til lem TBLZ-1-10-07

## GOLD størrelse 04, 05 og 08/COMPACT størrelse 02 og 03

### 1. Anvendelseområde

Holder til øverste inspektionslem, GOLD str. 04-08 og COMPACT Unit str. 02-03, monteret lodret.

### 2. Funktion

Holderen er beregnet til montering på ventilatorsiden. Mekanisk holder med automatisk spærre for 8 åbningsvinkler.

Når lemmen åbnes helt, frakobles spærren automatisk. Lemmen skal lukkes helt, for at spærrefunktionen tilkobles igen. Ved at trykke spærreerne ind med hånden kan man også sænke lemmen et trin ad gangen.

### 3. Installation

Afmonter den øverste inspektionslem. Brug den indvendige fastgøringsplade som boreskabelon. Den placeres med kanten mod gavlen 148 mm fra yderkanten. Bor 6 huller for 4 mm popnitte. Monter en M8x20 skrue og en indvendig fastgøringsplade (fig.1).

Monter fastgøringspladen på inspektionslemmen (fig.2). Monter holderen på lemmen som vist på tegningen (fig.3). Tilspænd møtrikken med hånden. Lemholderen skal gå let uden at være løs.

Monter lemmen på hængslerne og forbind lemholderen med det indvendige fæste. Kontroller funktionen.

