

Installationsvejledning

Filter til SILVER C SD 04/05, 07/08 og 11/12

1. Generelt

Filter til indblæsnings- eller udsugningsaggregat SILVER C SD, str. 04/05, 07/08 og 11/12, leveres altid løst til montering på installationsstedet.

Ved bestilling af filter indgår alle nødvendige komponenter til montering:

1 filtersæt F5 eller F7

1 mærkat, ventilator + filter, til udskiftning

4 plasttæppe til mærkaten

D-liste

2. Montering

Filter

Åbn aggregatets inspektionsdør. Montér D-listen, se skitsen. Sørg for, at filterlåsen er åben (hvis ikke, skal du trække filterlåsen imod dig). Placér filteret i filterskinnerne, og skub filteret så langt ind som muligt.

Lås filteret ved at trykke filterlåsen ind.

Mærkat, filter+ventilator

På aggregatets inspektionsdør sidder der en mærkat med et ventilatorsymbol. Denne mærkat skal skiftes ud med den medfølgende mærkat med filter- og ventilatorsymbol.

