

Монтаж крышкодержателя TBLZ-1-10-07 GOLD 04-08/COMPACT 02-03

1. Область применения

Держатель применяется для верхней инспекционной крышки, GOLD 04-08 и COMPACT Unit 02-03, вертикальный монтаж агрегата.

2. Функции

Держатель монтируется на стороне вентилятора. Держатель - механический с автоматическим стопором/фиксатором для 8 различных положений открытой крышки. При полностью открытой крышке стопор автоматически разъединяется. Чтобы возобновить функцию стопора, нужно закрыть крышку полностью. Придавливая стопор вручную, можно прикрывать крышку каждый раз на одно деление.

3. Монтаж

Демонтируй верхнюю инспекционную крышку. Не используй крепежную накладку как шаблон для сверления - накладка располагается кантом к фронтону 148 мм от наружного канта. Сверли 6 отверстий для 4 мм попнит. Монтируй винт M8x20 и внутреннюю крепежную накладку. См. рис. 1. Монтируй крепежную накладку на инспекционной стороне согласно рис. 2. Монтируй держатель к крышке согласно рис. 3, затяни гайки вручную. Держатель должен двигаться легко, но прилегать плотно.

Монтируй крышку к шарнирам, под соедини крышкодержатель к внутренней крепежной накладке. Контролируй функционирование.

