

Installation af lågeholder TBLZ-1-10-09 GOLD/SILVER C, størrelse 04-08

1. Anvendelsesområde


Holdere til øvre inspektionslåge til GOLD/SILVER C størrelse 04-08 monteret lodret. Sættet indeholder 2 lågeholdere til parvis montering.

2. Funktion

Mekanisk holder med automatisk spærre til 10 forskellige åbningsvinkler.

Når lågen åbnes helt, frikobles spærren automatisk.

Lågen skal lukkes helt for at genindkoble spærrefunktionen. Ved at trykke spærreerne ind med hånden, kan lågen også sænkes en smule ad gangen.



3. Installation

Afmonter øvre inspektionslåge.

Den indvendige monteringsplade placeres som vist på fig. 1. Marker 6 stk. huller på aggregatets inderside ved at benytte den indvendige monteringsplade som skabelon, og bor huller til 4 mm popnitter. Monter en M8x20 skrue på den indvendige monteringsplade i henhold til fig. 3. Fastgør den indvendige monteringsplade med popnitter.

Den udvendige monteringsplade placeres som vist på fig. 2. Marker 6 stk. huller på inspektionslågens inderside ved at benytte den ydre monteringsplade som skabelon, og bor huller til 4 mm popnitter. Monter den ydre monteringsplade med popnitter.

Fastgør lågeholderarmen til den indvendige monteringsplade i henhold til fig. 3, spænd møtrikken med fingrene.

Monter inspektionslågen på aggregatet, tilslut lågeholderarmen til den udvendige monteringsplade i henhold til fig. 3, spænd møtrikken med fingrene.

Kontroller funktionen. Lågeholderen skal gå let uden at være løs. Spænd eller løs møtrikkerne efter behov.

